

Sintonizador

Zeta-X-Match (100/120 W) - por LU1BQ

C1 (aislado de chasis) = 1 seccion tanden RX 2x410 pF

C2 y C3 = 1 seccion tanden RX 2x410 pF

L3 y L4 = Se devanaran sobre L1 y L2 respectivamente previo recubrimiento de estos con pegamento tipo Poxi-pol transparente.

L3 y L4 = Se conectaran a chasis respetando su ubicacion, a saber: =L3: Extremo (EM) y L4 (MM)

Polarizador = El autor denomina asi a la llave para su uso en la posicion cerrado con un dipolo o abierto para su uso con un hilo largo.

Es importante utilizar tanden de buena calidad, indudablemente que son de rezago, y su capacidad varia segun el tipo de equipo en el cual estaban instalados, especialmente en los de uso militar.

